

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
AUDIO
□ / MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
BONUS VIEW
FULL SCREEN
TOOLS
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
↶
↷ / RETURN
INFO
POPUP / TITLE MENU
INTERNET@
EJECT
PAUSE
STOP
REW

PLAY
FWD
DISC MENU
REPEAT
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
T
TV POWER
TV MUTE
↵ / TV SOURCE
VOL+
VOL -
CH+
CH -

POWER, AUDIO, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0BONUS VIEW, FULL SCREEN, TOOLS, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, INFO, POPARRIBA / TITLE MENU, EPG, INTERNET, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DISC MENU, REPEAT, ROJO / A, ROJO, / B, AMARILLO / C, AZUL /, TV POWER, TV MUTE, / TV SOURCE, SHIFT, VOL+, VOL+, VOL, VOL, CH+, .