

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
PICTURE NAV
DISPLAY
DVD DISPLAY
DIRECT TUNING
ONE TOUCH PLAY
VOL+
VOL-
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
INPUT
TOOLS

SYSTEM MENU
ANGLE
NOT USED
PAUSE
STOP
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
DYNAMIC BASS
THEATER
S-AIR MODE
INUT PREV
DIMMER
SUBTITLE
FOLDER UP
FOLDER DOWN
SLOW
NIGHT
STEP REW
STEP FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT, NEXT, PICTURE NAV, DISPLAY, DVD DISPLAY, DIRECT TUNING, ONE TOUCH PLAY, VOL+, VOL-, SKIP, NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/DTV, TOOLS, INFO, SYSTEM MENU, EPG, ANGLE, FAV, NOT USED, PAUSE, STOP, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, DYNAMIC BASS, THEATER, AIR MODE, INUT PREV, DIMMER, SUBTITLE, SHITF+, FOLDER ARRIBA, FOLDER ABAJO, SLOW, NIGHT, STEP REW, STEP FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV