

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV/AV
GO TO
DEV
FIND
MP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TV/R
i+
EPG

FAV
ASPECT
RED
GREEN / INFO
YELLOW / ZOOM
BLUE / OPTIONS
AUDIO
SAT
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV/AV, / SOURCE, GO TO, DEV, FIND, SUBTITLE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV/R, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, ROJO, VERDE / INFO, VERDE, AMARILLO / ZOOM, AMARILLO, AZUL / OPTIONS, AZUL, AUDIO, SAT, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .