FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
-/
] / SMART CONTROL
MIX / TV/PC
TV / TX
VOL+
VOL -
PR+
PR -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ок
PP
DOUBLE
UPDATE
16:9
PURPLE
HOLD

	RED
	GREEN
	YELLOW
	BLUE
n	/ SMART CONTROL
	SWAP
	P100
	REVEAL
	SUB

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SOURCE, / SMART CONTROL, MIX / TV/PC, TV / TX, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, DOUBLE, TV/DTV, ARRIBADATE, INFO, 169, / NET TV, PURPLE, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SWAP, REVEAL, SUB, .