

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
SHIFT
VOL+
VOL-
PR+
PR-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / LIST
PR
SLEEP
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
V – MODE
RED / FIND

GREEN / V – FORMAT
YELLOW / TXT
BLUE /
SAT
ZOOM
PAGE+
PAGE-
SLOW BACK
SLOW FWD
PAUSE
STOP
RECORD
FAST REW
PLAY
FAST FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, / AV, SHIFT, VOL+, VOL-, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / LIST, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, MODE, ROJO / FIND, ROJO, VERDE /, FORMAT, VERDE, AMARILLO / TXT, AMARILLO, AZUL /, AZUL, SAT, ZOOM, PAGE+, PAGE-, SLOW BACK, SLOW FWD, PAUSE, STOP, RECORD, FAST REW, PLAY, FAST FWD, .