

## FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	BLUE
MUTE	AUDIO
	SETUP
1/2/3/4/5	SKIP PREV.
6/7/8/9/0	SKIP NEXT
DVD	REPEAT
DEVICE	PAUSE
SLIDE	STOP
ZOOM	REC
OPTION	REW
SUBTITLE	PLAY
VOL+	FWD
VOL-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
RETURN	
TIME SHIFT	
TV SYS.	
SLOW	
RED	
GREEN / EPG	
YELLOW / TTX	

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD, DEVICE, SLIDE, ZOOM, OPTION, SUBTITLE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, TIME SHIFT, SLEEP, TV SYS, TV/DTV, SLOW, ROJO, VERDE / EPG, VERDE, AMARILLO / TTX, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SETARRIBA, SKIP PREV, SKIP NEXT, REPEAT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .