

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	
MUTE	
USB / AUX	
i-POD	
TUNER	
DBB	
VOLUME+	
VOLUME-	
TUNING/SKIP NEXT	
TUNING/SKIP PREV.	
ALBUM/PRESET NEXT	
ALBUM/PRESET PREV.	
REPEAT / SHUFF.	
SLEEP	
ALARM	
PROG. / CLOCK	
PAUSE	
STOP	
PLAY	

POWER, MUTE, USB / AUX, POD, TUNER, DBB, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNING/SKIP NEXT, TUNING/SKIP PREV, ALBUM/PRESET NEXT, ALBUM/PRESET PREV, ABAJO, REPEAT / SHUFF, BACK, SLEEP, ALARM, INFO, PROG / CLOCK, EPG, PAUSE, STOP, PLAY, AMARILLO, .