

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



	FREEZE
MUTE	RED / GO TO
MENU	GREEN / ANGLE
EXIT	YELLOW / REPEAT
1/2/3/4/5	BLUE / REPEAT A-B
6/7/8/9/0	S. MODE
SOURCE	SKIP PREV
ZOOM	SKIP NEXT
DVD SETUP	EJECT
SUBTITLE	PAUSE
VOL+	STOP
VOL -	REC
CH+	REW
CH -	PLAY
UP	FWD
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
SLEEP	
TV / RADIO	
INFO	
GUIDE / D. MENU	
P. MODE	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / SCE, ZOOM, DVD SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, / D MENU, EPG, MODE, FREEZE, ROJO / GO TO, ROJO, VERDE / ANGLE, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / REPEAT, AZUL, S MODE, SKIP, PREV, SKIP NEXT, EJECT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV