

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU / DVD MENU
EXIT / RETURN
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SET UP
TEXT / AUDIO
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/
i+ /
CONTENT MENU

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
/ I/II
TOP MENU
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
EJECT
PAUSE / STEP
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU / DVD MENU, MENU, EXIT / RETURN, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, SET ARRIBA, TEXT / AUDIO, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, i+ / , INFO, CONTENT MENU, EPG, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / I/II, TOP, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, EJECT, PAUSE, / STEP, STOP, REW, PLAY, FWD, .