

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	YELLOW
	BLUE / SOS
MENU	AUDIO
EXIT	PAGE UP
1/2/3/4/5	PAGE DOWN
6/7/8/9/0	
LANG.	
VOL+	
VOL-	
CH+	
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
i	
EPG	
RED	
GREEN	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, LANG, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL / SOS, AZUL, AUDIO, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, .