

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
CH.LIST
DISPLAY
PICTURE MODE
MENU MIX
ZOOM SIZE
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
TV/RADIO
INFO INDEX

SETUP ON OFF
FAV
SUBTITLE
RED / INFO
GREEN / ANGLE
YELLOW / SLOW
BLUE / EJECT
NICAM
AUDIO
AUTO
AUDIO SUBPAGE
T.SHIFT
ZOOM
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
REPEAT A – B
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / SCE, LIST, DISPLAY, PICTURE, MODE, MENU MIX, ZOOM SIZE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO INDEX, INFO, SETARRIBA ON OFF, EPG, FAV, SUBTITLE, / SMART, ROJO / INFO, ROJO, VERDE / ANGLE, VERDE, AMARILLO / SLOW, AMARILLO, AZUL / EJECT, AZUL, NICAM, AUDIO, AUTO, AUDIO SUBPAGE, TSHIFT, ZOOM, SKIP, NEXT, PREV, REPEAT, REPEAT, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV