

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER
MUTE
/ MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
-/--
/ PIP
TTX / MIX
TEXT
VOL+
VOL-
P ^ /
P v /
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / ENTER
BACK
TV
/ INFO
GUIDE
ALT

/ STILL
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
/ DUAL I-II
D. MENU
APP
CH. MGR.
SUBTITLE
/ PRE-CH.
TV / DTV
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FF

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/6/7/8/9/, 0 / SCE, / AV, / PIP, TTX / MIX, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / ENTER, BACK, TV/DTV, / INFO, INFO, GUIDE, EPG, ALT, FAV, / STILL, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / DUAL I, D MENU, APP, CH MGR, SUBTITLE, / PRE, TV / DTV, TV/DTV, STOP, REW, PLAY / PAUSE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV