

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
VOL+
VOL-
PROGRAM
DISPLAY
ZOOM
OPTIONS
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
INPUT TV
HOME
BOOKMARK
TOP MENU
EJECT
PAUSE
STOP

SURROUND
POPUP
INPUT AUX
INPUT BLUETOOTH
INPUT DISC
INPUT HDMI1
INPUT HDMI2
INPUT HDMI3
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
REPEAT
RADIO
THUMBNAIL
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, VOL+, VOL, PROGRAM, DISPLAY, ZOOM, OPTIONS, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, INPUT TV, TV/DTV, HOME, EPG, BOOKMARK, FAV, TOP MENU, INFO, EJECT, PAUSE, STOP, SURROUND, POPARRIBA, INPUT AUX, INPUT AZULTOOTH, INPUT, DISC, INPUT HDMI1, INPUT HDMI2, INPUT HDMI3, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, REPEAT, RADIO, THUMBNAIL, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV