

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**


En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



- POWER
- MUTE
- INPUT HDMI ARC
- INPUT AUDIO+
- INPUT AUX
- INPUT BLUETOOTH
- INPUT COAX
- INPUT OPTICAL
- INPUT USB
- VOL+
- VOL-
- BASS UP
- BASS DOWN
- TREBLE DOWN
- TREBLE UP
- NIGHT MODE
- DIM
- AUDIO SYNC UP
- AUDIO SYNC DOWN
- PLAY/PAUSE
- SKIP NEXT
- SKIP PREV
- SURROUND ON
- SURROUND OFF



POWER, MUTE, INPUT HDMI ARC, INPUT AUDIO+, INPUT AUX, INPUT AZULTOOTH, INPUT, COAX, INPUT OPTICAL, INPUT USB, VOL+, VOL-, BASS ARRIBA, BASS, ABAJO, TREBLE, IZQUIERDA, DERECHA, NIGHT, MODE, SLEEP, DIM, EPG, AUDIO SYNC ARRIBA, AUDIO SYNC ABAJO, PLAY/PAUSE, SKIP NEXT, AZUL, SKIP, PREV, VERDE, SURROUND ON, CH+, SURROUND OFF, .