

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



AUDIO MONITOR
MENU
TIME CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
-/--
DISPLAY
COUNTER RESET
TAPE SPEED
VOL+
VOL-
/ PROG.+
/ PROG.-
CURSOR UP
CURSOR DOWN
CURSOR LEFT
CURSOR RIGHT
EXECUTE
SKIP
QICK TIMER
TV / VIDEO
RED / VIDEO Plus+
GREEN / ONCE

YELLOW / DAILY
BLUE / WEEKLY
REW 1/5
FF 1/5
REW 1
FF 1
REW x2
FF x2
◀◀ / REW
▶▶ / FF
SLOW +/-
▶▶▶ / INDEX SEARCH+
◀◀◀ / INDEX SEARCH-
NORMAL/SLOW UP
NORMAL/SLOW DOWN
FRAME LEFT
FRAME RIGHT
AUTO / MANUAL
EJECT
PAUSE
STOP
REC
◀◀ / SEARCH
PLAY
▶▶ / SEARCH

Listado de botones del mando:

POWER, AUDIO MONITOR, MUTE, MENU, TIME CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / AV, DISPLAY, COUNTER RESET, TAPE SPEED, VOL+, VOL, / PROG+, / PROG, CURSOR ARRIBA, CURSOR ABAJO, ABAJO, CURSOR IZQUIERDA, IZQUIERDA, CURSOR DERECHA, DERECHA, EXECUTE, SKIP, BACK, QICK TIMER, SLEEP, TV / VIDEO, TV/DTV, ROJO / VIDEO Plus+, ROJO, VERDE / ONCE, VERDE, AMARILLO / DAILY, AMARILLO, AZUL / WEEKLY, AZUL, REW 1/5, FF 1/5, REW 1, FF 1, REW x2, FF x2, / REW, / AV, / FF, SLOW +/-, VOL+/, / INDEX SEARCH+, / INDEX SEARCH, NORMAL/SLOW ARRIBA, NORMAL/SLOW ABAJO, FRAME IZQUIERDA, FRAME DERECHA, AUTO / MANUAL, EJECT, PAUSE, STOP, REC, / SEARCH, PLAY, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV