

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY	YELL. / DEL. / A/FOC.
MUTE	BLUE / WEST
MENU	📶 / AUDIO
ESC / TXT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
🎵 / RADIO	
☰ / LIST	
ZOOM	
VOL+	
VOL-	
CH/PAGE +	
CH/PAGE -	
UP / FAV+	
DOWN / FAV-	
LEFT	
RIGHT	
OK	
TV / SAT	
INFO+	
📖 / P. GUIDE	
❤️ / FAV	
👋 / FREEZE / HELP	
RED / ADD / EAST	
GRE. / LANG / LOCSAT	

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, ESC / TXT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / RADIO, / LIST, ZOOM, VOL+, VOL-, CH/PAGE +, CH/PAGE, ARRIBA / FAV+, ABAJO / FAV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV / SAT, TV/DTV, INFO+, INFO, / P GUIDE, EPG, / FAV, FAV, / FREEZE / HELP, ROJO / ADD / EAST, ROJO, GRE, / LANG, / LOCSAT, VERDE, YELL / DEL / A/FOC, AMARILLO, AZUL / WEST, AZUL, / AUDIO, .