

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CHANNEL
10+
OSD
ANGLE
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
A-TIME
V-MODE
TITLE-PBC
MEMORY

INTRO
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
3D
P / N
ZOOM
LANGUAGE
REPEAT
STEP
A-B
PROGRAM
SLOW
b
□
#

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CHANNEL, 10+, OSD, ANGLE, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, TIME, SLEEP, MODE, TV/DTV, TITLE, PBC, INFO, MEMORY, EPG, INTRO, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, P / N, ZOOM, LANGUAGE, REPEAT, STEP, PROGRAM, SLOW, ROJO, .