

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)

POWER	MEMORY	BASS+
MUTING	FM MODE	TREBLE-
MENU	OPEN / CLOSE	TREBLE+
CANCEL	PAUSE	CHANNEL-
1/2/3/4/5	STOP	CHANNEL+
6/7/8/9/0	REW	REPEAT
DVD	PLAY	A-B REPEAT
+10	FWD	FM / AM
ON SCREEN	AUDIO	GROUP / TITLE
ZOOM	TOP MENU	SURR. ON/OFF
VFP	CENTER-	SURR. MODE
SUBTITLE	CENTER+	TEST
VOL+	S.WFR.-	PTY-
VOL-	S.WFR.+	PTY SEARCH
SKIP NEXT	SURR. L. -	PTY+
SKIP PREV.	SURR. L. +	
UP	SURR. R. -	
DOWN	SURR. R. +	
LEFT	10	
RIGHT	AUX	
ENTER	CHOICE	
RETURN	FL DISPLAY	
SLEEP	EFFECT	
TV SOUND	RDS DISPLAY	
TA / NEWS / INFO	BASS-	

Listado de botones del mando:

POWER, MUTING, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD, ON SCREEN, ZOOM, VFP, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TV SOUND, TV/DTV, TA / NEWS / INFO, INFO, MEMORY, EPG, FM MODE, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, TOP MENU, CENTER, CENTER+, SWFR, SWFR+, SURR L, SURR L +, SURR R, SURR R +, 00AUX, CHOICE, FL DISPLAY, EFFECT, RDS DISPLAY, BASS, BASS+, TREBLE, TREBLE+, CHANNEL, CHANNEL+, REPEAT, B REPEAT, FM / AM, TV/DTV, GROARRIBA / TITLE, SURR ON/OFF, SURR MODE, TEST, PTY, PTY SEARCH, PTY+, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV