FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	POWER
	MUTE
	MENU
	10+
	DISPLAY
	ZOOM
	SETUP
	SUBTITLE
	SKIP NEXT
	SKIP PREV
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	ENTER
	GOTO
	TITLE
	ANGLE
	PROG.
	STOP
	REW
_	PLAY / PAUSE
	FWD

Г	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
L	-
-	
-	
_	
_	
_	

POWER, MUTE, MENU, 10+, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, GOTO, TV/DTV, TITLE, INFO, ANGLE, EPG, PROG, FAV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, .