

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



FONCTION	
SELECT AUDIO	
MENU	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
AFFICHAGE	
VITESSE / SYSTEME	
CANAUX+	
CANAUX -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
MODE RECHERCHE	
RECH. RAPIDE	
COMPTEUR RESET	
COMPTEUR MEMOIRE	
EJECT	
PAUSE	
ARRET	
ENR. / EUT.	
RET. RAP.	
LECTURE	
AV. RAP.	
RALENTI	

FONCTION, POWER, SELECT AUDIO, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AFFICHAGE, VITESSE / SYSTEME, CANAUX+, CANAUX, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, MODE RECHERCHE, TV/DTV, RECH, RAPIDE, INFO, COMPTEUR RESET, EPG, COMPTEUR MEMOIRE, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, ARRET, / SMART, ENR / EUT, ROJO, RET RAP, VERDE, LECTURE, AMARILLO, AV RAP, AZUL, RALENTI, .