

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER
MUTE
HOME
TOP MENU
GAME
CLEAR AUDIO +
3D
FUNCTION
BLUETOOTH
DISPLAY
VISUALIZER
OPTIONS
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT / PRESET+
SKIP PREV. / PRESET-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
SPEAKER TV ← → AUDIO

DIMMER
SEN
FOOTBALL
EJECT
PAUSE
STOP
REW / TUNING-
PLAY
FWD / TUNING+
AUDIO
POP-UP / MENU
MIRRORING
MUSIC EQ.
SOUND FIELD -
SOUND FIELD +
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, HOME, MENU, TOP MENU, EXIT, GAME, CLEAR AUDIO, FUNCTION, AZULTOOTH, DISPLAY, VISUALIZER, OPTIONS, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT / PRESET+, SKIP PREV / PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, SPEAKER TV, AUDIO, TV/DTV, DIMMER, INFO, SEN, EPG, FOOTBALL, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW / TUNING, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / TUNING+, AZUL, POP, ARRIBA / MENU, MIRRORING, MUSIC EQ, SOUND FIELD, VOL, SOUND FIELD +, VOL+, ROJO, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV