

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTING
MENU / HOME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
D. TUNING
DISPLAY
TOOLS / OPTIONS
MASTER VOL. +
MASTER VOL. -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN / EXIT
SLEEP
FM MODE
MEMORY / ENTER
PAUSE
STOP
REW
PLAY

FWD
BD / DVD
MD / TAPE
PORTABLE
SA-CD / CD
SAT
TUNER
VIDEO
BASS-
BASS+
TREBLE-
TREBLE+
PRESET-
PRESET+
TUNING-
TUNING+

Listado de botones del mando:

POWER, MUTING, MUTE, MENU / HOME, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0D TUNING, DISPLAY, TOOLS / OPTIONS, MASTER VOL +, VOL+, MASTER VOL, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN / EXIT, BACK, SLEEP, FM MODE, TV/DTV, MEMORY / ENTER, EPG, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, BD / DVD, MD / TAPE, PORTABLE, CD / CD, SAT, TUNER, VIDEO, BASS, BASS+, TREBLE, TREBLE+, PRESET, PRESET+, TUNING, TUNING+, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV