

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



STANDBY
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VIDEO OUT
10+
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
N / P
TITLE
PROGRAM

OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REV.
PLAY
FWD
AUDIO
SEARCH
USB
SETUP
REPEAT
STEP
A-B
PBC
SLOW

Listado de botones del mando:

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VIDEO OUT, 10+, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV., ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, N / P, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SEARCH, USB, SETARRIBA, REPEAT, STEP, SLEEP, PBC, SLOW, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV