

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
INFO
EPG
FAV
NETFLIX

YOUTUBE
PRIME VIDEO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
W
LIVE TV
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, TXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, EPG, FAV, NETFLIX, / NET TV, YOUTUBE, PRIME VIDEO, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, LIVE TV, TV/DTV, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .