

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0

SUB - T
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV / RADIO
INFO
FAV
PLAY / PAUSE
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
AUDIO
PAGE DOWN
PAGE UP

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, SUB, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, FAV, PLAY / PAUSE, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, PAGE ABAJO, PAGE ARRIBA, .