

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
TAPE 1
TAPE 2
AUX
CD
TUNER / BAND
INPUT NEXT
EQ. PATT.
VOLUME+
VOLUME -
PREV TRACK
NEXT TRACK
REPEAT
SLEEP
PAUSE
STOP
REW/SKIP PREV
PLAY
FWD/ SKIP NEXT
TAPE PLAY REV.
TAPE STOP
TAPE REC
TAPE REW
TAPE PLAY

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, TAPE 1, TAPE 2, AUX, TUNER / BAND, INPUT, NEXT, / SCE, EQ PATT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL,
PREV, TRACK, IZQUIERDA, NEXT TRACK, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, PAUSE, STOP, / SMART, REW/SKIP PREV,
VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD/SKIP, AZUL, TAPE PLAY REV, TAPE STOP, TAPE REC, ROJO, TAPE REW, TAPE PLAY, TAPE
F FWD. .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV