

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



⏻
AUDIO
SETUP
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
EDIT
SHOWVIEW
DIRECT DUBBING
OPTIONS
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT
BACK
TIMER
REC. MODE
INFO
DISC
PAUSE

STOP
REC
REW
PLAY
FFW
DVD
SCART
USB
VCR
P-
P+
OK

Listado de botones del mando:

POWER, AUDIO, MUTE, SETARRIBA, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / AV, EDIT, SHOWVIEW, DIRECT DUBBING, OPTIONS, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, BACK, TIMER, SLEEP, REC MODE, TV/DTV, INFO, DISC, FAV, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FFW, AZUL, DVD, SCART, USB, VCR, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV