

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER ON	DTS NEO:6
MUTE	STEREO
CLEAR	DOLBY
1/2/3/4/5	POWER OFF
6/7/8/9/0	VID. 1
CH.	VID. 2
TEST	VID. 3
VOL+	AVR
VOL -	DIM.
TUNING NEXT	6 CH.
TUNING PREV	CD
UP	DVD
DOWN	TAPE
LEFT	AM / FM
RIGHT	PRESET NEXT
SET	PRESET PREV
SLEEP	NIGHT
DIGITAL	SPKR.
DIRECT	
MEM.	
TUN-M.	
SURR.	
DELAY	
DTS SURR.	
LOGIC 7	

Listado de botones del mando:
POWER ON, POWER, MUTE, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CH, TEST, VOL+, VOL, TUNING NEXT, TUNING, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SET, SLEEP, DIGITAL, TV/DTV, DIRECT, INFO, MEM, EPG, TUN, FAV, SURR, / NET TV, DELAY, DTS SURR, / SMART, LOGIC, ROJO, DTS NEO6, VERDE, STEREO, AMARILLO, DOLBY, AZUL, POWER OFF, VID 1, VID 2, VID 3, AVR, DIM, 6 CH, DVD, TAPE, AM / FM, 0PRESET, NEXT, PRESET, NIGHT, SPKR, TV/DTV, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV