

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



STANDBY/ON
PURE AUDIO
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
RANDOM
DISPLAY
S. RETRIEVER
SETUP
DIMMER
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
SACD/CD
PROGRAM
OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP
REW

[illegible]

Listado de botones del mando:

STANDBY/ON, POWER, PURE AUDIO, MUTE, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / SCE, RANDOM, DISPLAY, S
RETRIEVER, SETARRIBA, DIMMER, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK,
SACD/CD, TV/DTV, PROGRAM, EPG, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO,
FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV