

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
HOME
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
A / B
DISPLAY
PURE DIRECT
OPTION
NOW PLAYING
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
DIMMER
PROGRAM
SHUFFLE
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY

FWD
POP-UP MENU
SETUP
REPEAT

POWER, HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0SOURCE, A / B, DISPLAY, PURE DIRECT, OPTION, NOW PLAYING, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, DIMMER, INFO, PROGRAM, EPG, SHUFFLE, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, POP, ARRIBA MENU, SETARRIBA, REPEAT, .