

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE / DELETE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ INPUT
LIST
SIMPLINK
RATIO
Q. VIEW
TEXT
VOL+
VOL -
P/PAGE+
P/PAGE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ BACK
AD
INFO
GUIDE

FAV / MARK
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
ENERGY SAVING
Q. MENU
APP / *
AV MODE
NETCAST
SUBTITLE
T. OPT.
TV / RAD.
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE / DELETE, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / INPUT, / SOURCE, LIST, SIMPLINK, RATIO, Q VIEW, TEXT, VOL+, VOL, PAGE+, P/PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV / MARK, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, ENERGY SAVING, Q MENU, APP /, AV MODE, SHIFT, NETCAST, SUBTITLE, T OPT, TV / RAD, TV/DTV, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .