

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ FILE LIST
/ MOSAIC
/ ZOOM
V.FORMAT
/ TEXT
VOL+
VOL-
PAGE
PAGE
UP / CH+
DOWN / CH-
LEFT / VOL-
RIGHT / VOL+
OK
/ RECALL
/ SLEEP
TV / RAD.
i / INFO
/ GUIDE

/ GROUP
ASPECT
/ SLOW
FREEZE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
STAND-BY
/ AUDIO
F1
F2
F3
F4
/ SUBTITLE
/ ADVANCE
PAUSE / TIME SHIFT
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / FILE LIST, / MOSAIC, / ZOOM, VFORMAT, / TEXT, VOL+, VOL-, PAGE, PAGE, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA / VOL, IZQUIERDA, DERECHA / VOL+, DERECHA, / RECALL, BACK, / SLEEP, SLEEP, TV / RAD, TV/DTV, i / INFO, INFO, / GUIDE, EPG, / GROARRIBA, FAV, ASPECT, / SLOW, FREEZE, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, STAND, / AUDIO, / SUBTITLE, / ADVANCE, PAUSE / TIME SHIFT, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .