

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



	REW / 
MENU	PLAY / SLOW
CANCEL	FWD / 
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
ATR	
CLOCK / COUNTER	
SHOWVIEW / PROGR.	
CHANNEL/TRACKING+	
CHANNEL/TRACKING -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
CALL	
TIMER REC.	
TV / VCR	
INDEX	
COUNTER MEMORY	
COUNTER RESET	
EJECT	
PAUSE / STILL	
STOP	
REC / OTR	

Listado de botones del mando:
POWER, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ATR, / SCE, CLOCK / COUNTER, SHOWVIEW / PROGR, CHANNEL/, TRACKING, CHANNEL/TRACKING, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, CALL, BACK, TIMER REC, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, INDEX, INFO, COUNTER MEMORY, EPG, COUNTER RESET, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE / STILL, STOP, / SMART, REC / OTR, ROJO, REW /, VERDE, PLAY, / SLOW, AMARILLO, FWD /, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV