

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
LCD MENU
EXIT / DVD SETUP
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV/AV
-/--
DISPLAY
SIZE / TXT HOLD
PICTURE MODE
TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
TV / GO TO
INDEX

EPG OSD
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
ANGLE - I/II
A-B
SUBTITLE
FAV+ / PAGEUP
FAV-/PAGEDOWN
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
REPEAT / TXT REVEAL
TITLE
LANGUAGE
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, LCD MENU, MENU, EXIT / DVD SETARRIBA, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, TV/AV, DISPLAY, SIZE / TXT HOLD, PICTURE MODE, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / GO TO, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG OSD, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, ANGLE, I/II, SUBTITLE, FAV+ / PAGEARRIBA, /PAGEABAJO, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, REPEAT / TXT REVEAL, TITLE, LANGUAGE, EJECT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV