

FUNCIÓNES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY / ON	REPEAT
HOME / HOME MENU	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
SHUFFLE	
DISPLAY	
SETUP	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
RETURN	
PAUSE	
STOP	
SKIP PREV	
PLAY	
SKIP NEXT	
AIR JAM	
BLUETOOTH	
INTERNET RADIO	
IPOD	
MUSIC SERVER	
USB	

STANDBY / ON, POWER, / HOME MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SHUFFLE, DISPLAY, SETARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, PAUSE, STOP, / SMART, SKIP, PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, AIR JAM, AZULTOOTH, INTERNET RADIO, IPOD, MUSIC SERVER, USB, REPEAT, .