

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
/ HOME
1 / ADD
2 / EJECT
3 / DELETE
4 / ZOOM
5 / GO TO
6 / MENU
7 / SETUP
8 / FUNC.
9 / TV OUT
0 / PREVIEW
URL
/ REFRESH
/ LED
/ 16:9
ANGLE
Aa / SUBTITLE
VOLUME -/+
DOWN / UP
LEFT / RIGHT
ENTER
RETURN
/ SLEEP

i / INFO
/ SEARCH
/ BOOKMARK
RED
GREEN / EPG
YELLOW / TTX
BLUE
/ AUDIO
F1/2/3/4
NTSC / PAL
/ SHUFFLE
SYNC. SUB. ←•
SYNC. SUB. •→
SKIP NEXT / PG UP
SKIP PREV / PG DN
/ REPEAT
A - B
TITLE
EJECT
PAUSE
STOP
REC
RWD
PLAY
FWD

POWER, MUTE, / HOME, MENU, 1 / ADD, 2 / EJECT, 3 / DELETE, 4 / ZOOM, 5 / GO TO, 6 / MENU, 7 /, SETARRIBA, 8 / FUNC, 9 / TV OUT, 0 / PREVIEW, 0URL, SOURCE, / REFRESH, / LED, / 169, ANGLE, Aa / SUBTITLE, VOLUME, VOL, ABAJO / ARRIBA, IZQUIERDA / DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, / SLEEP, SLEEP, i / INFO, INFO, / SEARCH, EPG, / BOOKMARK, FAV, ROJO, VERDE / EPG, VERDE, AMARILLO / TTX, AMARILLO, AZUL, / AUDIO, F1/2/3/4, 1/2/3/4, NTSC / PAL, 5/6, / SHUFFLE, SYNC SUB, IZQUIERDA, DERECHA, SKIP, NEXT, PG ARRIBA, PREV, PG DN, / REPEAT, TITLE, EJECT, PAUSE, STOP, REC, RWD, PLAY, FWD, .