

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
DMP
REVEAL
ZOOM
MIX
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP / HOLD
TV / DTV
INFO

EPG
FAV
PICTURE
STILL
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
I / II
CANCEL
SOUND
PVR
SIZE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
PAGE DOWN / SUBTIT.
PAGE UP / LANG.
T. SHIFT / ROTATE
RADIO / BROWSE
INDEX
SUB. CODE
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/6/7/8/9/, 0/SCCE, / AV, DMP, REVEAL, ZOOM, MIX, TEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP / HOLD, SLEEP, TV / DTV, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, PICTURE, STILL, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, I / II, CANCEL, SOUND, PVR, SIZE, SKIP PREV, SKIP NEXT, PAGE ABAJO / SUBTIT, PAGE ARRIBA / LANG, T SHIFT / ROTATE, RADIO / BROWSE, TV/DTV, INDEX, SUB CODE, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD,

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV