


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

DV	
POWER	
 / AUDIO	
DISC MENU / LIST	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
AV	
DVD	
DISPLAY	
ZOOM	
SETUP	
 / SUBTITLE	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
UP / PR/TRK+	
DOWN / PR/TRK-	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
RETURN	
A - B	
TV / VCR	
TITLE	

SEARCH	
VCR	
OPEN / CLOSE	
PAUSE / STEP	
STOP	
REC	
BACKWARD	
PLAY	
FORWARD	
TIMER REC.	
DUBBING	
VC	
POWER	
 / AUDIO	
DISC MENU / LIST	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
DISPLAY	
PR / TRK+	
PR / TRK-	
DOWN	
UP	
LEFT	

RIGHT
ENTER
A - B
SEARCH
EJECT
PAUSE / STEP
STOP
BACKWARD
PLAY
FORWARD
SHOWVIEW

Listado de botones del mando:
DVD, POWER, / AUDIO, MUTE, DISC MENU / LIST, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SCE, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, / SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / PR/TRK, ABAJO / PR/TRK, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, TITLE, INFO, SEARCH, EPG, VCR, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, REC, ROJO, BACKWARD, VERDE, PLAY, AMARILLO, FORWARD, AZUL, TIMER REC, DUBBING, 1/2/3/4/5, 0 6/7/8/9/, 0DISPLAY, PR / TRK+, / TRK, EJECT, SHOWVIEW, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV