

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

DVD /	REPEAT / INDEX	VOL+
POWER	SURROUND	PROG./TRACKING -
MUTING / ZOOM	AUDIO	PROG./TRACKING +
MENU	EJECT	
CLEAR	PAUSE	
1/2/3/4/5	STOP	
6/7/8/9/0	REC	
SELECT DVD	REW / STEP BACK.	
-/--	PLAY	
DISPLAY	FWD / STEP FWD	
SP / LP	TOP MENU	
ANGLE	SELECT VIDEO	
SUBTITLE / TIMER	SETUP	
PROG./TRACKING +	←• / REPLAY	
PROG./TRACKING -	•→ / SKIP	
SKIP NEXT	INPUT SELECT	
SKIP PREV.		
UP		
DOWN	POWER	
LEFT	MUTING / ZOOM	
RIGHT	1/2/3/4/5	
ENTER	6/7/8/9/0	
RETURN	-/--	
TV / VIDEO	VOL-	

Listado de botones del mando:

DVD / VCR, POWER, MUTING / ZOOM, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SELECT DVD, DISPLAY, SP / LP, ANGLE, SUBTITLE / TIMER, PROG/TRACKING +, VOL+, PROG/TRACKING, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TV / VIDEO, TV/DTV, REPEAT / INDEX, INFO, SURROUND, EPG, AUDIO, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW / STEP BACK, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / STEP FWD, AZUL, TOP MENU, SELECT VIDEO, SETARRIBA, / REPLAY, / SKIP, INPUT SELECT, VOL, VOL+, PROG/TRACKING, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV