

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
□ / SOURCE
SCREEN SIZE
⏏ / PICT. MODE
TEXT
VOL+
VOL-
PR.+ / ▲
PR.- / ▼
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
MENU
RECALL
SLEEP
≡ / SOUND MODE
MULTIMEDIA
STILL

RED
GREEN
YELLOW
BLUE / I-II
?
⏏
ZOOM-
ZOOM+
PREV. PR.
SA
POWER
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PR.- / ▼
PR.+ / ▲
RED
GREEN
YELLOW
BLUE / I-II

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, SCREEN SIZE, / PICT MODE, TEXT, VOL+, VOL-, PR.+ / ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, / SOUND MODE, INFO, MULTIMEDIA, FAV, STILL, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL / I, AZUL, ZOOM, ZOOM+, PREV PR, SAT, OPR, .