

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
OPTION
TEXT
VOL+
VOL-
PR+
PR-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TIMER
INFO
GUIDE
FAV
V.F.
PAUSE

RED / MOSAIC
GREEN / SLEEP
YELLOW / AUDIO
BLUE / SAT
PIP
SWAP
PAGE DOWN
PAGE UP
LAST
TIME SHIFT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0OPTION, TEXT, VOL+, VOL-, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, PAUSE, ROJO / MOSAIC, ROJO, VERDE / SLEEP, VERDE, AMARILLO / AUDIO, AMARILLO, AZUL / SAT, AZUL, PIP, SWAP, PAGE ABAJO, PAGE ARRIBA, LAST, TIME SHIFT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .