

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MIC
+10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
NOT USED
DIGEST
PROGRAM

CHANNEL
LANGUAGE
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
TOP MENU
PBC
N/P
CANCEL
GOTO
KEY UP
KEY DOWN
SLOW
REPEAT A-B
STEP
RANDOM
ANGLE

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, MIC, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, NOT USED, SLEEP, DIGEST, TV/DTV, PROGRAM, INFO, CHANNEL, EPG, LANGUAGE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TOP, PBC, N/P, CANCEL, GOTO, KEY ARRIBA, KEY ABAJO, SLOW, REPEAT A, STEP, RANDOM, ANGLE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV