

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PAL / NTSC
+10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
CHANNEL
TITLE
PROGRAM

LANGUAGE
OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
RESET
ANGLE
P-SCAN
3D
PBC
CANC
SEARCH
BOOKMARK
SLOW
REPEAT AB
STEP

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PAL, / NTSC, / AV, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, CHANNEL, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, LANGUAGE, FAV, OPEN/CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, RESET, ANGLE, SCAN, PBC, CANC, SEARCH, BOOKMARK, SLOW, REPEAT AB, STEP, SLEEP, .