

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



AMP. MENU
HDMI OUT
BD / DVD
/ RX/TX
GAME
SA-CD / CD
SAT / CATV
FM
TV
USB
MOVIE
OPTIONS
DISPLAY
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK

2 CH. / MULTI
HOME
MEMORY
MUSIC
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, AMP MENU, MENU, HDMI OUT, EXIT, BD / DVD, / RX/TX, GAME, CD / CD, SAT / CATV, USB, MOVIE, / AV, OPTIONS, DISPLAY, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, 2 CH / MULTI, TV/DTV, HOME, INFO, MEMORY, EPG, MUSIC, FAV, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV