

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GOTO
APSECT
OPTION
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
TV SYSTEM
INFO
REW
PLAY
FWD

EJECT
PAUSE
STOP
AUDIO
SETUP
ZOOM
SLOW
REPEAT A – B
RED
GREEN

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GOTO, APSECT, OPTION, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP, NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, TV SYSTEM, TV/DTV, INFO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, AUDIO, SETARRIBA, ZOOM, SLOW, REPEAT, ROJO, .