


# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
STONE
GOTO
ZOOM / CANC
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT AB
SLEEP
INPUT DVD
INFO

NOT USED
ANGLE / PBC
EJECT
PAUSE
STOP
BOOKMARK
REW
PLAY
FWD
MONO/STEREO
SURROUND
EX BASS
VIDEO SELECT
TITLE
ROTATE
PLAY MODE

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT NEXT, TONE, GOTO, ZOOM / CANC, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT AB, BACK, SLEEP, INPUT, DVD, TV/DTV, INFO, NOT USED, EPG, ANGLE / PBC, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, BOOKMARK, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, MONO/STEREO, SURROUND, EX BASS, VIDEO SELECT, TITLE, ROTATE, PLAY MODE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV