

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
i / DISPLAY
□ / SIZE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
↻
→ ⌚ / SLEEP
TV / RADIO
INDEX
EPG
FAV

HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
CANCEL
🎞 / P. MODE
🔊 / S. MODE
REVEAL
SKIP NEXT
SKIP PREV
SUBPAGE
FAV -
FAV+
📺 / T. SHIFT
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, / DISPLAY, / SIZE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, CANCEL, / P MODE, / S MODE, REVEAL, SKIP, NEXT, PREV, SUBPAGE, FAV, FAV+, / T SHIFT, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .