

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



/ MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI
/ GENRE
/ ZOOM
/ OPT.
/ TXT
VOLUME+
VOLUME -
PROG.+
PROG. -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ SLEEP
TV / RADIO
INFO
/ SFI
?

STEP / STILL
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
/ SOUND
/ PIP
/ MORE
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI, / SOURCE, / GENRE, / ZOOM, / OPT, / TXT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / SLEEP, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, / SFI, EPG, FAV, STEP / STILL, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / SOUND, / PIP, / MORE, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .