


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



⏻
AUDIO
SYSTEM MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
DISPLAY
OPTIONS
SUBTITLE
PROG+
PROG -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RETURN
SCHEDULE
TV / DVD
INFO
TV GUIDE
RED / TOP MENU
GREEN / MENU
YELLOW / CHAPTER MARK
BLUE / CH. MARK ERASE

DVD
HDD
SKIP NEXT / DAY+
SKIP PREV / DAY -
PAGE →
PAGE ←
REC STOP
TITLE / LIST
SYNCHRO REC
REC MODE
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, AUDIO, MUTE, SYSTEM MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / SCE, DISPLAY, OPTIONS, SUBTITLE, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SCHEDULE, SLEEP, TV / DVD, TV/DTV, INFO, TV GUIDE, EPG, ROJO / TOP MENU, ROJO, VERDE / MENU, VERDE, AMARILLO / CHAPTER MARK, AMARILLO, AZUL / CH MARK ERASE, AZUL, DVD, HDD, SKIP NEXT / DAY+, SKIP PREV / DAY, PAGE, REC STOP, TITLE / LIST, SYNCHRO REC, REC MODE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV