

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE	YELLOW / SPEAKER
MENU	BLUE / ASPECT
EXIT	AUDIO
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
SOURCE	
SUBTITLE	
TTX	
VOL+	
VOL-	
CH+	
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
RECALL	
TV / RADIO	
INFO	
EPG	
FAV	
PAUSE	
RED / SETUP	
GREEN / SCREEN	

MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SUBTITLE, TTX, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, PAUSE, ROJO / SETARRIBA, ROJO, VERDE / SCREEN, VERDE, AMARILLO / SPEAKER, AMARILLO, AZUL / ASPECT, AZUL, AUDIO, .